


この度は、日動工業の『ソーラーLEDセンサーライト エコフラッシュ』をお買い上げいただき、厚くお礼申し上げます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、本製品の内容と性能を十分に理解の上で、適切な取扱いと保守を行ってください。また、取扱説明書はいつでも取出せるよう大切に保管してください。

# ソーラーLED センサーライト エコフラッシュ 屋外型

SOL-10PIR-60K



※各スイッチで点灯パターンを切替えてください。

点灯パターン	周囲の明るさ30lx以下で点灯
<b>常夜灯として使用</b>	
	<b>出力25%で常時点灯</b>
<b>センサーライト+常夜灯として使用</b>	
	<b>人感センサー感知 100%点灯(15~20秒) ⇄ 微弱点灯</b>
<b>センサーライトとして使用</b>	
	<b>人感センサー感知 100%点灯(25~30秒) ⇄ 消灯</b>

※充電はON/OFFどちらでも行えます。

## ■梱包内容

- パイプ取付金具 × 1  
(φ38.1～φ60.5)



- M6アンカーボルト × 2  
(コンクリート用)



ご購入後、初めてご使用になる時は、必ず「初期充電」を行ってください。

## 目次

安全のための注意喚起	1
お客さまへ【警告】と【注意】	1
サイズ・仕様	3
使用時の注意	4
センサー感知範囲	4
取付方法	5
バッテリー使用・保管・廃棄のご注意	6
保証書	卷末

## 安全のための注意喚起

記載内容の注意事項は、想定される危害や損害を注意喚起シンボルで警告表示しています。

本製品を正しくご使用いただき、使用者および周囲の人々への危害、損害を未然に防止するためのものです。

誤った取扱いや不適切な設置をすると重大な事故や致命傷になるような事態もあります。

「安全のための注意喚起」・「警告」・「注意」を必ずお読みいただき、細心の注意をはらって正しくお使いください。

### ■ 注意喚起シンボル

● 注意喚起シンボルは一般的な場合を示しています。

	<b>警告</b>	取扱いを誤った場合に、危険な状態が起こる可能性があり、死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。
	<b>注意</b>	取扱いを誤った場合に、危険な状態が起こる可能性があり、中程度の障害や軽傷を負う可能性が想定される場合および物的損害などの発生が想定される場合。
	<b>強制</b>	必須事項：しなければならないこと。 ※図の中や近くに指示内容や注意事項が描かれているものもあります。
	<b>禁止</b>	禁止事項：してはならないこと。 ※図の中や近くに具体的な禁止事項が描かれているものもあります。

## お客さまへ

- ご使用前に、この「取扱説明書」を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
- 取扱説明書は必ず保管し、交換・清掃時にも安全のために再度ご確認ください。

### !**警告**

※取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を示します。

	<ul style="list-style-type: none"><li>●取付けは正しく行ってください。取付けに不備があると、火災・落葉のおそれがあります。</li><li>●本製品を改造しないでください。火災・落葉などの原因になります。</li><li>●落下のおそれや振動・衝撃のある場所、オイルミスト・油煙など 腐食性ガスや可燃性ガスの発生する雰囲気、可燃材が隣接する場所、 粉塵の多い場所、塩害地域では使用しないでください。 火災・落葉などの原因になります。</li><li>●硫黄成分や塩素雰囲気にさらされるなど、 化学物質が存在する場所では使用できません。 (硫黄成分：一部の食品や薬品、自動車の排気ガスにも含有) (塩素雰囲気：プール施設など) 光学性能や器具に悪影響をおぼし故障・落葉・火災の原因になります。</li><li>●トルエン・ヘキサン・アセトンなど有機溶剤が存在する場所では、使用しないでください。 有機溶剤は樹脂や金属を侵し、腐食・落葉・故障の原因になります。</li></ul>



## 警告

※取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を示します。



- 部品類が破損した状態で使用しないでください。火災・落下などの原因になります。
- 発煙や異臭がするなど異常を感じたらすぐに販売店または当社にご相談ください。異常のまま使用すると、火災・感電などのおそれがあります。
- ご使用済のバッテリーは一般的ゴミとしては破棄しないでください。  
発火・火災などのおそれがあります。資源を有効に活用するためにリサイクル業者・自治体にお持ちいただき、リサイクルにご協力ください。
- ご使用になる際は、取扱説明書に記載された内容を守り安全を十分に考慮してお使いください。



## 注意

※取扱いを誤った場合、危険な状態が起こる可能性があり、傷害や軽傷などを負う可能性や物的損害の発生が想定される場合を示します。



- 一般屋外型(防雨型)です。それ以外の場所や冠水・浸水のおそれのある場所では使用できません。火災・過熱・発煙などの原因になります。
  - 点灯した状態で、布や紙などの燃えやすいものをかぶせないでください。  
発火のおそれがあります。
  - 本製品は乱暴に扱わないでください。  
落としたり、強い衝撃などが加わるような取扱いはしないでください。
  - 使用環境温度をこえる場所では使用・保管はしないでください。  
火災・点灯不良などの原因になります。
  - 指定外のご使用をすると、思わぬ災害や破損の原因になります。
  - 本製品の取扱いにご注意ください。衝撃などが加わると、破損の原因になります。  
器具や破片の落下による事故を未然に防ぐことをお勧めします。
  - 照明器具には寿命があります。一般的な使用で8~10年程で外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。定期的に点検・交換をしてください。
  - 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
  - 本製品のLEDは非常に長寿命なため、長年に渡り光源交換の必要がありません。  
但し使用中の故障への対応や安全にご使用いただくために、定期点検を行う必要があります。
  - 安全に使用するために、1年に1回は自主点検を行ってください。3年に1回は専門家による点検を行ってください。3年以上経過している場合は、入念に点検を行ってください。
  - 設置場所は十分に考慮したうえで点検・交換・取りはずしなどメンテナンスができる設置を行ってください。
  - LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
  - 光源を直視しないでください。目に悪影響(失明、視力低下)をおぼす可能性があります。
  - 使用条件と異なる使用環境(高温環境下や異物混入など)により、樹脂材料の変色(劣化)が促進されます。また、寿命末期近い長期使用でも変色する場合があります。この現象を確認した場合は早期交換をお願いします。
  - 樹脂変色は黄変から茶褐色を経て黒化に至りますが、この現象は燃焼現象ではありません。
- ※LEDユニットのみの交換はできません。



使 用 場 所	使 用 環 境 温 度	防 水 性 能
<b>屋外の一般的な場所</b> 落下のおそれや振動・衝撃のある場所、オイルミスト・油煙など腐食性ガスや可燃性ガスの発生する雰囲気、硫黄成分や塩素雰囲気にさらされるなど化学物質が存在する場所、可燃材が隣接する場所、粉塵の多い場所、塗装地域では使用しないでください。	-20°C~45°C	<b>防雨型</b> 防水型ではありません。水中では使用しないでください。

### 保守上のご注意

器具の点検・清掃時には安全のための注意喚起を再度ご確認ください。

- 器具の清掃について…汚れを落とす場合は、中性の洗剤を浸した柔らかい布をよくしまって拭取り。洗剤が器具に残らないように乾いた布で仕上げてください。シンナー・ベンジンなどの揮発性のものおよび酸・アルカリ性の洗剤などで拭いたり、直接殺虫剤をかけたりしないでください。変質による器具の破損や変色の原因になります。
- 安全点検について……当社HPに安全点検項目などを掲載しておりますので、ご活用ください。  
<https://www.nichido-ind.co.jp/support/check/>



検索

日動チェックシート


## サイズ・仕様

### ■ サイズ


※単位:mm



### ●ツイン人感センサー



### 点灯パターン切替スイッチ



点灯パターンの切替は各スイッチで行えます。

## 仕様

■ L E D 10W

■ センサー感知範囲 水平 180度

〈有効距離〉15m(最大)

■ バッテリー リチウムイオン3.7V 8000mAh

■ 充電時間 5時間

■ 連続点灯 〈25%常時点灯〉12.5時間(周囲30lx以下)  
〈100%センサー感知点灯〉約200回

※天候や季節により充電が完了できず、点灯時間・回数が極端に少なくなる場合があります。

■ 定格光束 1080lm

■ 1m照度 (100%)470lx・(25%)120lx

■ 光源色 昼光色(6000K)

■ 使用環境温度 -20°C~45°C

■ 質量 1.4kg

周囲の明るさ30lx以下で  
設定パターンの点灯開始

①ON/OFF

②出力25%常時点灯  
(常夜灯として使用)

③センサー感知で

100%点灯(15~20秒)↔微弱点灯  
(センサーライト+常夜灯として使用)

④センサー感知で

100%点灯(25~30秒)↔消灯  
(センサーライトとして使用)

点灯パターン切替スイッチ②～④

を押すことでパターンが切替わり  
スイッチがONの状態になります。  
OFFにする際は、ON/OFFスイッチ  
を押してください。

## 使用時の注意

- ソーラーパネルに直射日光があたる場所で、強風や飛来物などがあたらない場所に取付けてください。曇天や日陰などでソーラーパネルに十分な日光があたらない場合は充電不足により点灯時間や点灯回数が少なくなる場合があります。
- 取付けの際は、本製品が落下しないよう確実に固定してください。
- ソーラーパネルの面が、太陽に向けて垂直になるように取付けてください。
- 著しく高温になる場所およびエアコン室外機やボイラーなどの熱源近くではプラスチック部分の劣化につながります。できるだけ涼しい場所へ取付けてください。
- 天候・気温の著しい変化は、センサー誤作動の原因になりますので、通風口・排熱口の近くや光やものなどがあたるような場所へ取付けないでください。
- 人感センサーを有効にするための推奨取付高さは3~4mです。
- 取付けの際は、樹木や建物などが直射日光をさえぎらない場所で、日照時間の長い場所に取付けてください。また、車の通過や動物などによる誤作動を防ぐため、適正な取付けを行ってください。
- 取付場所は十分に考慮したうえで点検、交換、取りはずしなどメンテナンスができる取付けをしてください。
- 本製品は、モード切替スイッチがONの状態で周囲が30lx以下になると自動で点灯します。
- 内蔵バッテリーには寿命があります。バッテリー交換の際は販売店または当社にご依頼ください。お客様ご自身で交換作業をされますと、故障などの原因になります。
- はじめてご使用になる時や修理返還後などは、ソーラーパネルに十分な日光をあて初期充電を行ってください。充電はON/OFFどちらでも行えます。


## センサー感知範囲

- 180度範囲内で動く人や車などを感知できます。

※夏場、周囲の温度と動く人からなる体温との差がない場合など感度が鈍くなり点灯しない場合があります。




※センサーに向かって直進した場合、感知距離は短くなります。

※使用条件(センサーの向き・外気温度など)によりセンサーの感度が鈍くなる場合があります。





## 取付方法

1 図①のようにノブボルトAをユレメて、図②のようにソーラーパネルを任意の角度に調整してください。  
調整後は図③のようにノブボルトAを確実に締付けてください。




2 図④のようにLEDパネルを開き人感センサーが正しく感知できるように任意の角度に調整してください。  
調整後は図⑤のようにノブボルトBを確実に締付けてください。



### 3 取付場所


#### 【パイプ取付の場合】

付属のパイプ取付金具を  
使用してください。  
丸パイプ…Φ40～60mm対応  
角柱………30～40mm角



#### 【壁面取付の場合】

付属のM6アンカーボルトを  
使用してください。



※付属のアンカーボルトは  
コンクリート用です。  
取付ける壁面に適合した  
ものをご使用ください。

## バッテリー使用・保管・廃棄のご注意

### ご購入後、初めてご使用になる時は必ず 「初期充電」を行ってください。

購入直後は、バッテリーが完全に放電している場合があります。  
本製品を取付ける際は、必ずソーラーパネルに直射日光が1日数時間以上  
あたる場所に取付けてください。  
天候により、初期充電が完了するまでに数日かかる場合があります。

### 〈使用上のご注意〉

- バッテリーは使用しない状態でも少しずつ放電していきます。  
お使いいただく前に必ず充電してください。
- バッテリーは特性上、充電された状態でも、低温状況では使用時間が短くなります。
- バッテリーを充電する時は、事前に放電したり使い切る必要はありません。
- 日陰や遮蔽により、ソーラーパネルへの直射日光不足や短時間照射の場合は  
十分に充電できない場合があります。
- 低温または高温の場所では十分に充電ができなかったり、バッテリーの  
劣化につながる場合があります。
- 長期間使用しない場合は、高温・多湿の場所は避けて保管してください。

※放電状態で長期間放置していると過放電となりバッテリーが  
劣化して充電ができない場合があります。

### 使用済バッテリーを廃棄するときは

リチウムイオンバッテリーはリサイクルすることができます。  
資源を有効に活用するため充電式電池リサイクル業者へ  
お持ちいただくか、自治体の指示に従ってリサイクルにご  
協力ください。

(バッテリーは分解せずにそのままお出しください。)



**Li-ion**

保証規定

1. 製品および取扱説明書の記載事項に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後、表記の期間、無償修理または交換のみさせていただきます。  
保証期間は**お買い上げ日より1年間**です。

2. 保証期間内でも次の場合は、有償にて修理または交換となります。

イ. 法令および取扱説明書に違反した使用や誤用・乱用など取扱い不注意による故障。

ロ. 火災・地震・水害および落雷その他天災地変や盗難などの災害による故障。

ハ. 使用上の不備や不当な修理・改造および使用不可の場所での使用が起因する故障。

二. 使用中に生じた傷など外観上の変化。

ホ. 本書の提示がない場合。

3. 遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます場合もあります。

4. 交換の必要が生じた場合は、製品に本書を添えてお買い上げ店へご持参または、当社へ直接ご送付ください。

5. 故障原因確認のため、修理・交換前の部品および製品は、販売店もしくは当社にて引取らせていただきます。

本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

バッテリー交換は保証期間内であつても有償です。

保証書	商品名		ソーラーLEDセンサーライト エコフラッシュ		保証期間	お買い上げ 年月日より			1年
	お客様	ご住所	販売店	店名		年	月	日	
	姓 氏 名		電 話	店 住 所					
	型 式	<b>SOL-10PIR-60K</b>			ロットNo.				
発売元 日動工業株式会社									

● 製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。――

（発売元）  **日動工業株式会社**

NICHIDO IND.CO.,LTD

- 本 社 〒572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22 TEL.072(803)6905代 FAX.072(803)6908  
□札幌 営業所 〒003-0822 札幌市白石区菊水元町二条2-3-1 TEL.011(871)0577代 FAX.011(871)0579  
□東京 営業所 〒135-0016 東京都江東区東陽4-8-14 TEL.03(5683)4010代 FAX.03(5683)4021  
□名古屋 営業所 〒454-0848 名古屋市中川区松ノ木町1-32-2 TEL.052(351)3666代 FAX.052(352)7558  
□大 阪 営業所 〒572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22 TEL.072(803)6905代 FAX.072(803)6908  
□福岡 営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4-17-32 TEL.092(474)7955代 FAX.092(474)6329